



Installation

Til gevind efter ISO 7 eller ISO 228. Gevindene skal være rengjorte og velholdte. Tilføj gevind-pak-materiale for at opnå tæthed og gevindsamling. Ved adskillelse og gensamling tilføj nyt gevind-pak-materiale. Anvend syrefri olie eller silikonespray.

Installation

To fit on ISO 7 or ISO 228 threads. Threads have to be cleaned and well-kept. Add tightening material if the threads have too large tolerance. When disassembling and re-assembling the tail, add new tightening material. Use acid free oil or silicone spray.

Montage Anleitung

Nur nach Innengewinde ISO 7 und ISO 228 verwenden. Das Gewinde soll sauber und unbeschädigt sein. Falls zu grossem Toleranz zwischen Kugelhahn-Gewinde und Rohr-Gewinde, Dichtungsmaterial auftragen. Bei Demontage und Widermontage des Kugelhahns, neues Dichtungsmaterial auftragen. Verwenden Sie Säurefreies Öl oder Silikon-Spray.